



VERLEGEHINWEIS FÜR PV-HALTER AERO




Holzunterkonstruktion




Sparrenkonstruktion



Abdichtung auf Stahlbeton



Warmdach auf Betonuntergrund




VERLEGEHINWEIS FÜR PV-HALTER AERO




Warmdach auf Holzuntergrund

Empfohlene Befestigung
5 Stück Kunststoff-Schraubdübelkombination
Einsatz von 1° bis 5° Dachneigung,
über 5° Dachneigung nur nach Rücksprache mit dem Hersteller



Warmdach auf Stahltrapezprofil

Empfohlene Befestigung
5 Stück Kunststoff-Schraubdübelkombination
Einsatz von 1° bis 5° Dachneigung,
über 5° Dachneigung nur nach Rücksprache mit dem Hersteller




<https://www.steirer-blech.at/>

oder scannen Sie unseren QR-Code um zu unserer Website zu kommen:



SCAN MICH



STEIRER_BLECH